



Instrukcja BHP przy spawaniu automatycznym i półautomatycznym 250x350mm PCV

link do produktu:

<https://arkas-bhp.com/instrukcje/instrukcja-bhp-przy-spawaniu-automatycznym-i-polautomatycznym-250x350mm-pcv.html>

Cena: **9,00 zł** brutto

9,00 zł za szt.

Nr referencyjny: IBM10

Opis produktu

INSTRUKCJA BHP PRZY SPAWANIU AUTOMATYCZNYM I PÓŁAUTOMATYCZNYM

Opis:

Instrukcja wykonana na płycie PVC. Tablicę można łatwo zamontować na ścianie, szafce lub drzwiach używając np. taśmy dwustronnej.

Materiał:

płyta PVC

Rozmiar:

250x350mm

Posiadamy pełen zakres instrukcji i znaków bhp, ewakuacyjnych i p.poż. Informacje dostępne pod nr tel 14 655 36 35, 606 182 710.